

Das Profi-Aufmass

mit Bauabschnitten

Das Modul "Profi-Aufmass" dient zum Erstellen und Abrechnen von komplexen Aufmassen. Dabei ist es möglich, die Aufmass-Positionen aus einem vorhandenen Angebot/Auftrag zu übernehmen oder diese Positionen in einem leeren Aufmass zu erfassen und dieses dann als Grundlage für ein Angebot zu verwenden. Wahlweise können Aufmassen in Bauabschnitte gegliedert werden. Sie sind in der Lage, für Aufmassketten beliebige Formeln zu hinterlegen. Die Abrechnung von einzelnen Aufmasspositionen ist jederzeit möglich. Sie verwenden dazu die Kumulierung wie bei Erstellung von Teil- und Schlußrechnungen. Drucken Sie Aufmasslisten mit variablen Ausgabemöglichkeiten. Sie können Ihr Aufmaßmodul für Ihre spezielle Arbeitsweise einstellen. So ist auch ein tabellarisches Aufmass möglich.

Das Profi-Aufmass bietet Ihnen:

- Einstellung Ihres Arbeitsbildschirmes über Optionen
- Erfassen von Aufmasspositionen mit Titeln, Untertiteln und Titelsummen
- Material-, Leistungs-, Jumbo-, Lohn- und auch manuelle Positionen können Aufmassen zugewiesen werden
- Übernahme von Aufmasspositionen aus vorhandenen Dokumenten (Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Aufmaß)
- Erstellen von eigenen Formeln für Aufmassberechnungen
- optionale Anzeige von Summen (je Aufmass-Zeile, Bauabschnitt und Position)
- kumulierte Abrechnungen von Aufmasspositionen beim Erstellen von Rechnungen
- Erstellung von Nachtragsangeboten
- Kalkulation von Aufmasspositionen direkt im Aufmass
- Kopieren von Aufmassketten aus Bauabschnitten oder Dokumenten
- Übernahme von Resten bei Abrechnungen
- Druck von diversen Aufmasslisten

The screenshot shows the HAPAK software interface. On the left, a tree view lists construction items under '3 OBERFLÄCHENAUFBRUCH' and '3.1 AUFBRUCH VON VERKEHRSLÄCHEN'. On the right, a summary table for 'Baumschutz' shows a total of 22,000 St. Below this, a detailed table shows the breakdown of items across two construction sections (BA 1 and BA 2) with their respective quantities and cumulative sums.

Position	BA 1	BA 2	Summe
1.3.40 Baumschutz	10,000	12,000	22,000
1.3.50 Verkehrssignalanlage auf- und abbauen	5,000	10,000	15,000
1.3.60 Verkehrssignalanlage betreiben	10,000	10,000	20,000
1.3.70 Verkehrsschilder aus- und wieder einbauen	25,000	18,000	43,000
1.3.80 Mobilien Bauzaun aufstellen	250,000	220,000	470,000
3.1.10 Großsteine ausbauen	250,000	220,000	470,000
3.1.20 Kleinsteine ausbauen	300,000	300,000	600,000
3.1.30 Verbundsteine ausbauen	550,000	450,000	1,000,000
3.1.40 Kunststeinplatten ausbauen und reinigen	8000,000	7000,000	15000,000
3.1.50 Randsteine auf Beton bis 15 cm ausbauen	650,000	600,000	1250,000
3.1.60 Randsteine auf Beton über 15 cm Breite ausbauen	75,000	70,000	145,000
3.1.70 Betoneinfasssteine auf Beton ausbauen	250,000	240,000	490,000
3.1.80 Asphaltdecke bis 5 cm ausbauen	2500,000	2500,000	5000,000
3.1.90 Asphaltdecke bis 13 cm ausbauen	3000,000	2500,000	5500,000

Stellen Sie Ihr Aufmass über Optionen so ein, wie Sie am besten damit arbeiten können oder wollen. Bei mehrzeiligen Aufmassketten können Sie so auch die Zeilen-Zwischensummen ein- oder ausblenden.

The 'Optionen' dialog box allows users to configure the software's behavior. It includes settings for font (Arial, size 8), column width (100), and display options for positions and sections. There are also options to inherit rest values from previous documents.

Drucken Sie Aufmass-Listen, wie sie der Auftraggeber will, z.B. nur für die vorliegende Abrechnung, kumuliert für alles Bisherige, nur für einen Titel oder für einen Bauabschnitt. Soll sich die Liste auf den Bauabschnitt oder auf die Position beziehen?

HAPAK ist da flexibel!

The 'Druck Aufmassliste' dialog box provides options for printing the mass list. It includes a sorting dropdown menu (currently set to 'Positionen - Bauabschnitte'), buttons for 'Zurück', 'Hilfe', 'Titelauswahl', 'Vorschau', and 'Drucken', and a 'Liste' button with a dropdown menu (currently set to 'Aufmassliste TIM').